

Klebeanleitung für Felgenrandaufkleber

Lieferumfang:

Je nach Felgenreöße werden die Segmente geviertelt oder gedrittelt geliefert. Pro Felgenseite gibt es immer ein Abschlussstück mit Überlänge. Das Set reicht für ein komplettes Motorrad.

Voraussetzungen:

Sowohl die Felge als auch die Hände sollten gründlich gereinigt und entfettet werden. Ein mit Bremsenreiniger getränktes Tuch eignet sich sehr gut zum Entfetten der Felge. Die Umgebungstemperatur beim Verkleben sollte min. 14 Grad betragen. Die Felge sollte ebenfalls min. diese Temperatur haben, besser Raumtemperatur.

Vorbereitung:

Es empfiehlt sich die einzelnen Stücke der Mibotec Felgenrandaufkleber grob mit einer Schere auszuschneiden, da man sich das genaue Aufkleben damit erheblich vereinfacht. Ebenso ist es wesentlich einfacher die Aufkleber auf eine ausgebaute Felge zu kleben.

Das Aufkleben:

Man nehme sich einen viertel Kreis des Aufklebers und löst ihn an einer Seite ca. 4-5 cm von der Trägerfolie. Diesen Teil platziert man möglichst genau auf der Felge und drückt ihn etwas an. Nun kann man die restliche Trägerfolie komplett abziehen oder Stück für Stück vorgehen. Den Aufkleber möglichst nur an den Seiten zwischen den Fingern halten und nicht auf die Klebefläche greifen. Den Bogen nun leicht einige Millimeter über dem Felgenrand spannen* und ausrichten. Hat er die richtige Position wird er weiter unter leichter Spannung auf der Felge „abgelegt“ bzw. aus Richtung des Ansatzes Stück für Stück glatt gestrichen. Der Aufkleber sollte nun korrekt und faltenfrei auf der Felge kleben. Nun kann er von innen nach aussen mit den Fingern oder einem weichen fusselfreien Tuch fest angedrückt werden. Mit den weiteren 1/4 Kreisen kann nun auf gleiche Weise fortgefahren werden.

** Zu beachten! Den Aufkleber nicht zu stark und mit Gefühl spannen, da er sich sonst verziehen kann und seine Rundung verliert*

Die Übergänge:

Man hat die Möglichkeit die Kreisstücke genau aneinander zu stossen oder die einzelnen Kreisstücke ca. 2mm überlappen zu lassen.

Der Abschluss:

Das Schlussstück mit Überlänge kann entweder mit Überlappung komplett aufgeklebt werden oder man schneidet den überstehenden Rest mit einem kleinen Messer oder einer Schere ab.

Wurden alle Punkte, besonders die der Voraussetzungen eingehalten, wird man sich viele Jahre an diesem Qualitätsprodukt erfreuen können.